



COLLE PUISSANCE 4

MEHRZWECKKLEBER MIT SPEZIELLER REZEPTUR FÜR WASSERABWEISENDE TRENNWÄNDE KLEBER FÜR WASSERABWEISENDE GIPS-WANDBAUPLATTEN FÜR FUGEN VON GIPSKARTONPLATTEN ZUM SPACHTELN UND GLÄTTEN

TECHNISCHE BESCHREIBUNG.

Klebespachtel speziell für das Bad:

- Für die Montage von Trennwänden aus wasserabweisenden Gipswandbauplatten.
- Für die Herstellung der Fugen von wasserabweisenden Gipskartonplatten mit sich verjüngenden Rändern in Verbindung mit einem Fugenband.
- Zum Verspachteln und Glätten.

ZUSAMMENSETZUNG UND AUSSEHEN.

Gipspulverputz, Kalziumkarbonat und verschiedene Zusätze. Die angemachte Paste ist grün.

ZULÄSSIGE UNTERGRÜNDE.

- Wasserabweisende Gips-Wandbauplatten.
- Wasserabweisende Gipskartonplatten.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN.

- Abbindezeit: ca. 2 und 4 Stunden.
- Feinkörnig.
- Wasseraufnahme nach Eintauchen: <2 %.
- Haftung Fugenband: >1.000 g.
- Cobb-Test: <160 g/m².
- Protokoll Wasserdurchlässigkeit: CEBTP Nr. BEB6-9-3078/2.

DOKUMENTE ZUM NACHSCHLAGEN.

Für Gips-Wandbauplatten:

- DTU 25.31.
- NF EN 12860.

Für Gipskartonplatten:

- DTU 25.41 und 25.42.
- NF EN 13963.
- CE-Kennzeichnung.
- PV CEBTP.



ANWENDUNG

VERWENDUNGSHINWEISE.

- Die Temperatur beim Auftragen und Trocknen muss zwischen 5° und 30° C liegen.
- Nicht auf feuchten Untergrund auftragen.
- Die Paste nicht mehr verwenden, wenn sie beginnt, hart zu werden.
- Nicht im Außenbereich verwenden.

VORBEREITUNG DER UNTERGRÜNDE VOR DER ANBRINGUNG.

Die wasserabweisenden Gips-Wandbauplatten und Gipskartonplatten müssen trocken und staubfrei sein.

WASSERZUGABE.

13 bis 14 Liter Wasser pro 25 kg-Sack.

VERBRAUCH.

- Für wasserabweisende Gips-Wandbauplatten. 1 kg/m².
- Für wasserabweisende Gipskartonplatten. 350 g/m².

TROCKNUNGSZEIT

Für wasserabweisende Gips-Wandbauplatten: 5 bis 6 Stunden.

Für wasserabweisende Gipskartonplatten: Der zweite Durchgang kann 4 bis 5 Stunden nach dem ersten Arbeitsgang erfolgen.

AUFTRAGUNG AUF GIPS-WANDBAUPLATTEN

Der Einbau der ersten Reihe erfolgt durch Ankleben des Randes und der Zapfenausschnitte, die auf dem Fußboden und am vertikalen Teil angebracht werden.

Die Fugen zwischen den Platten dürfen nicht dicker als 3 mm sein. Die zweite Reihe erfolgt auf die gleiche Weise, mit versetzten Fugen, bevor der Kleber auszuhärten beginnt. Das ist wichtig für die Ausrichtung der Trennwand.

Vor Beginn der dritten Reihe trocknen lassen. Die Fugen glätten.

AUFTRAGUNG AUF FUGEN VON GIPSKARTONPLATTEN.

Vor Behandlung der eigentlichen Fugen müssen Füllungen zwischen Platten, die versehentlich nicht fugendicht sind, sowie verschiedene Ausspachtelungen erfolgen.

Die Anwendung erfolgt manuell, indem die abgeschrägte Seite mit einem 10 oder 15 cm langen Spachtelmesser verspachtelt und das Band angebracht wird (geschliffene Seite gegen den Putz).

Danach eine Endbearbeitung vornehmen, trocknen lassen und zum Schluss das Band überdecken. Die Schraubenköpfe ebenfalls überdecken. Ein Band an der Innenkante der Decke anbringen, dabei darauf achten, dass der Beton keine Spuren von Schalöl enthält.

Bei vorspringenden, senkrechten Ecken verwenden Sie ein armiertes Band (Armierung platten-seitig) oder ein Metall-Winkelprofil.

GEEIGNETE BÄNDER.

Bänder MARCO PAPER, SOROPA oder SEMIN.

LAGERUNG.

9 Monate in der nicht angebrochenen Originalverpackung, vor Feuchtigkeit geschützt. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Bei Verschlucken sofort einen Arzt hinzuziehen und ihm die Verpackung zeigen.

MEHRZWECK-KLEBESPACHTEL GRÜN FÜR WASSERABWEISENDE TRENNWÄNDE (GIPS-WANDBAUPLATTEN UND GIPSKARTONPLATTEN)

Seine spezielle Rezeptur verleiht ihm für eine Spachtelmasse auf Gipsbasis außergewöhnliche Wasserdurchlässigkeits-eigenschaften.

VORTEILE

- Speziell für das Bad.
- Vielseitig.
- Verbesserte Wasserfestigkeit.

VERARBEITUNGSTIPPS

Zum Verlegen von Fliesen auf Gips-Wandbauplatten keinen Feinspachtel auf Gipsbasis anbringen.

CEBTP N°BEB6-9-3078/2

