



SEM-PRO

TAPETENKLEISTER FÜR LEICHTE UND SCHWERE TAPETEN GEBRAUCHSFERTIG

TECHNISCHE BESCHREIBUNG.

SEM-PRO ist ein gebrauchsfertiger Kleister zum Verkleben normaler, leichter oder schwerer Tapeten. Hervorragende Gleitfähigkeit. Nach dem Trocknen transparent, bildet keine Flecken.

ZUSAMMENSETZUNG UND AUSSEHEN.

Tapetenkleister als Fertigmasse aus Stärke, Wasser und Konservierungsstoffen.

SEM-PRO ist ein sämiges, durchsichtiges Gel.

ZULÄSSIGE UNTERGRÜNDE.

- Gipskartonplatten. • Gips-Wandbauplatten.
- Beton oder Zementputz.

BESCHICHTUNGEN.

Leichte oder schwere Tapeten.

DOKUMENTE ZUM NACHSCHLAGEN.

DTU 59.4.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN.

Dichte: ca. 1

VERPACKUNG.

5 und 15 kg-Kunststoffeimer.

LAGERUNG.

6 Monate in nicht angebrochener Originalpackung, vor Frost und starker Hitze geschützt (Lagertemperatur zwischen 0 und 30° C), 1 bis 2 Monate nach dem erstmaligen Öffnen.

UNIVERSAL-TAPETENKLEISTER

Mit dem gebrauchsfertigen Kleister SEM-PRO können alle handelsübliche Tapeten schnell und einfach an die Wand geklebt werden, ohne Risiko von Flecken- oder Klumpenbildung.

VORTEILE

- Sehr ergiebig.
- Hervorragende Gleitfähigkeit.
- Nach dem Trocknen transparenter Kleister.

VERARBEITUNGSTIPPS

Den Eimer nach Gebrauch hermetisch verschließen und in einem kühlen und trockenen Raum aufbewahren.

ANWENDUNG

VERWENDUNGSHINWEISE

Die Temperatur beim Auftragen und Trocknen muss zwischen 8 und 35° C liegen.

VORBEREITUNG DER UNTERGRÜNDE.

Die Untergründe müssen in einwandfreiem Zustand, trocken, staubfrei, normal saugfähig sein und den Anforderungen von DTU 59.1 entsprechen. Auf stark saugenden Untergründen (Gips-Wandbauplatten, Gipskartonplatten usw.) zuvor unseren Haftgrund

SEMIN SOUS-COUCHE auftragen. Alte Tapeten entfernen. Alte Anstriche abschleifen, ablaugen und abspülen. Abblätternde Farbanstriche entfernen.

Auf weichen Untergründen unser Härtemittel DURCIFOND auftragen.

Ein Vorkleistern des Untergrunds mit einer Verdünnung des SEM-PRO im Verhältnis 1 Volumen Kleister für 3-4 Volumenden Wasser kann von Vorteil sein, um die Anpassung der Tapetenbahnen zu erleichtern.

EINKLEISTERN DER TAPETEN.

Die Rückseite der Tapete einkleistern, dabei den Kleister regelmäßig und in ausreichender Menge verteilen.

Die Tapetenbahn gemäß den Anweisungen des Herstellers einweichen lassen (ca. 5 bis 10 min). Es ist möglich, mehrere Tapetenbahnen im Voraus vorzubereiten, bis zu max. 40 Min. Trockenzeit des Kleisters.

Die zwei Enden der Tapetenbahn Rand auf Rand zusammenfalten.

ANBRINGUNG DER TAPETEN.

Die Tapetenbahn oben an der Wand anbringen und dann von oben nach unten und von der Mitte zu den Rändern hin ankleben. Die Fugen mit einem Schwamm abwischen und für die Endbearbeitung der Fugen mit einer Rolle darüberstreichen.

Frische Kleisterflecken mit einem fechten Schwamm entfernen.

VERBRAUCH. 200 g/m².

