



COLLE FRISES

SPEZIALKLEBER FÜR BORDÜREN IDEAL FÜR TAPETENNÄHTE

TECHNISCHE BESCHREIBUNG.

Weißer, nach dem Trocknen transparenter Kleister zum Kleben von Bordüren auf Papier- und Vinyltapeten.

Klebt aber auch Sticker und kann zum Nachkleben von Tapetennähten verwendet werden, wenn sich die Tapete abgelöst hat.

ZUSAMMENSETZUNG UND AUSSEHEN.

Kleber auf Basis von Stärke, Wasser, Harz in einer Emulsion. Die Paste ist weiß und nach dem Trocknen transparent.

ZULÄSSIGE UNTERGRÜNDE.

Innenwände. Zum Verkleben von Papier- oder Vinylbordüren auf Papier- und Vinyltapeten.

DOKUMENTE ZUM NACHSCHLAGEN.

DTU 59.4: Verarbeitung von Tapeten und Wandverkleidungen.

TECHNISCHE DATEN.

- Trocknungszeit: 24 bis 48 Stunden.
- Dichte der Paste: 1,1 kg/l.

VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ANWENDUNG.

Die Temperatur beim Auftragen und Trocknen muss zwischen +10 und +30° C liegen.

Nicht bei einer Luftfeuchtigkeit von über 65 % auftragen.

Die Angaben des Herstellers der Bordüre, der Tapete, des Stickers aufmerksam durchlesen.

SICHERHEIT.

Auf www.quickfds.com ist das Sicherheitsdatenblatt einsehbar. Vor dem Gebrauch durchlesen.

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Bei Verschlucken unverzüglich einen Arzt aufsuchen und ihm die Verpackung oder das Etikett zeigen.

Das Tragen von Handschuhen wird empfohlen.

EUH 208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on und ein Gemisch aus: 5-Chlor-2-Methyl-2H-Isothiazol-3-on [CE Nr. 247-500-7]; 2-Methyl-2H-Isothiazol-3-on [CE Nr. 220-239-6] (3:1)(55965-84-9). Kann allergische Reaktionen auslösen.

VORBEREITUNG DER UNTERGRÜNDE.

Sie müssen den DTU entsprechen, d. h. sauber, trocken, hart, kohäsiv, in einwandfreiem Zustand, frei von Staub sowie Schalölspuren sein.

VERBRAUCH.

250 g für etwa 15 m Bordüre.

ART DER ANWENDUNG.

Alte Wandverkleidungen waschen und entfetten. Frisch verklebte Tapeten 24 Stunden trocknen lassen, bevor die Bordüre angebracht wird.

Die Bordüre mit einem feuchten Schwamm anfeuchten und etwa zehn Minuten einweichen lassen.

Den Bordürenkleber mit dem Applikator gleichmäßig auf die gesamte Rückseite der Bordüre auftragen.

Die Bordüre auf dem Untergrund anbringen und sorgfältig andrücken und ausstreichen. Eventuell überschüssigen Kleber vor dem Trocknen mit einem feuchten Schwamm entfernen.

TROCKNUNGSZEIT.

Abhängig vom Untergrund, den Witterungsbedingungen und der Auftragsdicke.

In der Regel ist das Produkt nach 24-48 Stunden trocken.

LAGERUNG.

12 Monate in der nicht angebrochenen Originalverpackung, vor Gefrieren und hohen Temperaturen geschützt.



KLEBER FÜR BORDÜREN, TAPETENNÄHTE UND STICKER

Die verstärkte Haftung ermöglicht ein effizientes Verkleben auf allen Arten von Wandverkleidungen, auch auf wasserundurchlässigen, ohne Flecken zu hinterlassen.

VORTEILE

- Tube mit Applikator
- Gebrauchsfertig
- Hinterlässt Flecken
- Verkleben von Tapetennähten
- Verstärkte Haftkraft

