



KEDOJOINT

WEISS UND GRAU

MÖRTEL FÜR FLIESENFUGEN

KLASSE CG1

TECHNISCHE BESCHREIBUNG.

KEDOJOINT ist ein Zementmörtel zur Fugenausbildung von Boden- und Wandfliesen im Innen- und Außenbereich. Die Fugenbreite darf maximal 6 mm betragen. In Grau und Weiß erhältlich.

ZUSAMMENSETZUNG UND AUSSEHEN.

Grauer oder weißer Zement, Sand, Harz und verschiedene Zusätze.

Die angemachte Paste ist hellgrau oder weiß.

ZULÄSSIGE UNTERGRÜNDE.

Alle Untergründe auf Wänden und Böden, im Innen- und Außenbereich; außer beheizten Böden und Holzpaneelen.

BESCHICHTUNGEN.

Steinzeug, Steingut, Kalkstein, Marmorgestein, Terrakotta.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN.

- Verwendungszeit der Anmachmenge: 1,5 Std.
- Wartezeit vor Begehung: 24 Std.
- Dichte: 1,6.

VERPACKUNG.

5 und 25 kg-Papiersäcke.

LAGERUNG.

6 Monate vor Feuchtigkeit geschützt, in nicht angebrochener Originalverpackung.

ANWENDUNG

VERWENDUNGSHINWEISE.

NICHT VERWENDEN: In Räumen, die intensiv mit aggressiven Produkten gereinigt werden.

Bei warmem und trockenem Wetter (die Temperatur muss zwischen 5 und 35° C liegen).

Enthält Zement. Als XI reizend gekennzeichnetes Produkt.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Sicherheitssätze auf der Verpackung beachten.

VORBEREITUNG DER UNTERGRÜNDE VOR DER VERLEGUNG.

Die Fliesen müssen mindestens 24 Stunden vor dem Verfugen verlegt werden.

Die Fugen müssen trocken und entstaubt sein.

WASSERZUGABE.

Grau: 1 bis 1,2 Liter Wasser pro 5 kg-Sack.

Weiß: ca. 1,8 Liter Wasser pro 5 kg-Sack.

Die angemachte Paste 15 Minuten stehen lassen.

AUFTRAGUNG.

Den Mörtel mit einer Gummikelle in die Fugen verteilen. Die überschüssige Menge vorzugsweise diagonal abstreifen. Die Fugen mit einem feuchten Schwamm abwischen und erhärten lassen.

BREITE DER FUGEN.

Bis zu 6 mm.

VERBRAUCH.

Der Verbrauch ist hauptsächlich von der Breite der Fugen und von der Größe der Fliesen abhängig. Die nachstehende Tabelle gibt einige Richtwerte für den Verbrauch (in kg/m²):

Abmessungen der Fliesen (in cm)	Fuge mit 2 mm.	Fuge mit 4 mm.	Fuge mit 6 mm.
10 x 10	0,35	0,7	1,1
20 x 20	0,3	0,6	0,9
30 x 30	0,25	0,5	0,75
40 x 40	0,2	0,4	0,6

MÖRTEL FÜR FLIESENFUGEN

Mit KEDOJOINT kann man problemlos bis zu 6 mm breite Fugen zwischen Wand- und Bodenfliesen verfugen.

Dieser Mörtel kann nur bei Oberflächen benutzt werden, die keinen intensiven chemischen Angriffen ausgesetzt sind.

VORTEILE

- Wasserabweisende Fugen.
- Weder Rissbildung noch Netzrisse.
- Sehr einfache Anwendung.

VERARBEITUNGSTIPPS

Um ein einwandfreies Ergebnis zu erzielen, KEDOJOINT vor dem vollständigen Erhärten mit feinem Sand bestreuen und mit einem feuchten Schwamm reinigen.

IN GRAU UND WEISS ERHÄLTlich

