SEM-SOL

VIELSEITIGER BODENBELAGSKLEBER FÜR TEXTIL- UND PVC-BODENBELÄGE

TECHNISCHE BESCHREIBUNG.
Acrylkleber ohne Lösungsmittel mit Fungizidbehandlung für Kunststoff- und Textil-Bodenbeläge.

ZUSAMMENSETZUNG UND AUSSEHEN.
Acryl-Emulsionsharz, Klebrigmacher, Quellmittel und verschiedene Zusätze. Die Masse ist elfenbeinfarben.

ZULÄSSIGE UNTERGRÜNDE.
FUSSBÖDEN IM INNENBEREICH:

- Gipskartonplatten speziell für Böden.
- Leicht verlaufender Glättputz für Fußböden.
- Anhydritestrich.
- Holzplatten.
- Beton.
- Böden mit Fußbodenheizung (Wasser, elektrisch usw.).

BESCHICHTUNGEN.

- PVC-Bodenbeläge (homogen oder auf Schaumstoffrückenmaterial) in Form von Fliesen oder Bahnen.
- Teppichböden oder Nadelfilzteppiche mit Teppichgrund aus Styrol-Butedien-Kautschuk (SBR), Latex, PVC oder PU.
- Textil-Bodenbelag mit Action-Back-Rücken.
- Korkfliesen.
- Teppiche auf Pflanzenbasis mit SBR-Schaumstoff-Rückenmaterial.

DOKUMENTE ZUM NACHSCHLAGEN.

- DTU 53.1 (Textil-Bodenbeläge) und 53.2 (Kunststoff-Bodenbeläge).
- CSTB-Leitfaden Nr. 2055E.

SEMIN

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN.
- Ablüftzeit: 15 Minuten.
- Korrigierbarkeitszeit: 60 Minuten.
- Abbindezeit: 24 bis 48 Stunden.
- Dichte: ca. 1,4.
- Trockenextrakt: 76 %.

GEEIGNETE PRODUKTE.
Zum Ausgleichen des Fußbodens: KEDOPLAN SUPER 4, KEDOPLAN 3 EXPRESS.

VERPACKUNG.
1,5, 6 und 20 kg-Eimer auf folienverschweißter Palette.

LAGERUNG.
12 Monate vor Kälte und starker Wärme geschützt, in nicht angebrochener Originalverpackung.

ANWENDUNG

VERWENDUNGSHINWEISE.
Anwendungstemperatur: 10 bis 25° C.

Auf Anhydritestrich die Oberflächenschicht abschleifen, entstauben und unser Haftgrundmittel PRIM-SM auftragen.

Auf Spanplatten PRIM-SM auftragen.

Bei Verlegung auf einem Boden mit Fußbodenheizung die Heizung 48 Stunden vor der Verlegung abschalten und 48 Stunden danach stufenweise wieder in Betrieb nehmen.

Nicht für das Verlegen von Linoleumböden geeignet.

VORBEREITUNG DER UNTERGRÜNDE VOR DER ANBRINGUNG.
Der Untergrund muss sauber, in einwandfreiem Zustand, trocken, tragfähig, glatt, eben und normal saugfähig sein.

Tragen Sie auf unregelmäßigen Untergründen zuvor unser leicht verlaufendes Produkt KEDOPLAN SUPER 4 auf.

AUFTRAGUNG UND VERKLEBUNG.
Den Kleber mit einem geeigneten Zahnspachtel auf dem Untergrund verteilen. Die aufgetragene Menge muss 200 g/m2 für Bodenbeläge mit glattem Rücken und 300 g/m2 für Bodenbeläge mit rauem Rücken betragen.

Ausreichend Ablüftzeit vorsehen, um die Verlegung des Bodenbelags zu ermöglichen. Diese Zeit ist abhängig von der Art des Untergrunds, den Umgebungsbedingungen und der Art des zu verklebenden Fußbodenbelags.

Den Bodenbelag anbringen und gut festkleben, besonders an den Seiten.

Die Werkzeuge mit Wasser reinigen und die Kleberflecken entfernen, bevor der Kleber antrocknet.

Den Eimer nach Gebrauch wieder verschließen.

VERBRAUCH.
200 bis 300 g/m², je nach Bodenbelag und Auftragswerkzeug.

KLEBER FÜR TEXTIL- UND PVC-BODENBELÄGE

SEM-SOL bietet eine sehr lange Korrigierbarkeitszeit (klebeoffene Zeit) und erleichtert damit die Verlegung aller Textil- oder Kunststoffbodenbeläge.

Dieser hochwertige Kleber eignet sich auch zur Verlegung von Korkfliesen.

VORTEILE

- **Hohe Klebkraft.**
- **Sehr lange Verarbeitungszeit (60 min).**

VERARBEITUNGSTIPPS

Vor dem Auftragen des Klebers auf dem Fußboden den Bodenbelag ausrollen, um darin befindliche Falten zu entfernen.

Dann den Bodenbelag auf die Hälfte der Fläche zusammenlegen, den Kleber auftragen und den Bodenbelag festkleben.

Bei der zweiten Hälfte genauso vorgehen.