



COLLE TOUS MATÉRIAUX

ALLROUND-KLEBSTOFF GEBRAUCHSFERTIG

TECHNISCHE BESCHREIBUNG.

Gebrauchsfertiger Klebstoff zum Verkleben von Materialien wie Polystyrol, Polyurethan, Kork, Glaswolle und Fliesen.

ZUSAMMENSETZUNG UND AUSSEHEN.

Harz in Emulsion, Füllstoffe, Wasser und verschiedene Zusatzstoffe. Die angemachte Paste ist weiß.

ZULÄSSIGE UNTERGRÜNDE.

Innenbereich: Gipskartonplatten, Gipsbausteine, Spanplatten, Beton, Porenbeton, Putz auf Gipsbasis oder Zement.

Außenbereich: Beton, Ziegel.

PACKUNGSGRÖSSE.

20 kg-Eimer.

LAGERUNG.

6 Monate in der nicht angebrochenen Originalverpackung, vor Frost und starker Hitze geschützt.

ANWENDUNG

ANWENDUNGSHINWEISE.

Die Temperatur beim Auftragen und Trocknen muss zwischen 5° C und 35° C liegen.

Nicht auf feuchten Untergrund auftragen.

VORBEREITUNG DER UNTERGRÜNDE.

Die Untergründe müssen in einwandfreiem Zustand, trocken und staubfrei sein, frei von Schalölspuren und nicht haftenden Partikeln.

ANWENDUNG.

Auf Gipskartonplatten muss eine Grundierung aufgetragen werden.

Zwei Arten der Verklebung sind möglich: in Batzen auf dem Dämmstoff oder Auftragen des Klebers auf den gesamten Untergrund mit Hilfe eines Zahnpachtels.

Den Dämmstoff sofort mit starkem Druck andrücken.

Beim Verlegen an der Decke darf das Gewicht der Dämmstoffe nicht mehr als 2,5 kg/m² betragen. Darüber ist ein Abstützen notwendig.

Hochverdichtete Mineralwolle-Dämmplatten können nicht direkt mit Batzen verklebt werden (im Gegensatz zu Polystyrol oder Polyurethan).

Die Fasern an der Oberfläche könnten durch die Zugkraft ausgerissen werden.

Für eine widerstandsfähige Befestigung der Platten müssen zuvor parallel verlaufende Klebstreifen mit dem Spachtelmesser aufgetragen werden. Auf einen Abstand von etwa 30 cm zwischen den Streifen achten und gut andrücken, damit der Kleber in die Fasern eindringt.

Nach dem vollständigen Trocknen der Streifen können die Batzen auf diesem widerstandsfähigen Untergrund angebracht werden.

VERBRAUCH.

Ca. 1 kg/m².

TROCKNUNGSZEIT.

24 bis 72 Stunden, je nach Wetterbedingungen und Porosität des Untergrunds.

REINIGUNG.

Die Werkzeuge vor der Trocknen mit Wasser reinigen.

ALLROUND-KLEBSTOFF

Pastenförmiger, gebrauchsfertiger, lösemittelfreier Kleber zum Verkleben aller Arten von Dämmstoffen im Innen- und Außenbereich.

VORTEILE

- Lösemittelfrei.
- Vielseitiger Kleber.
- Hohe Haftfähigkeit.
- Ideal für Wand und Decke.

VERWENDUNGSTIPPS

Wenn Sie in Batzen verkleben, diese in Abständen von 10 bis 15 cm anbringen und dabei mindestens 5 cm Abstand zu den Rändern der Elemente lassen.

Nicht verdünnen.

