



# COLLE TOILES DE VERRE

## GLASFASERKLEBER PULVER

### TECHNISCHE BESCHREIBUNG.

Kleber für alle Arten zu streichender Glasfasertapeten.

### ZUSAMMENSETZUNG UND AUSSEHEN.

Kleber aus Stärke, Kunstharz.

Die Paste ist weiß und nach dem Trocknen transparent.

### ZULÄSSIGE UNTERGRÜNDE.

Innenwände. Kleben von Glasfasertapeten.

### EINSEHBARE DOKUMENTE.

DTU 59.4: Verarbeitung von Tapeten und Wandbeläge.

### TECHNISCHE DATEN.

Trocknungszeit: 24-48 Std.

### VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER ANWENDUNG.

Die Temperatur beim Auftragen und Trocknen muss zwischen +10 und +30 °C liegen.

Nicht bei einer Luftfeuchtigkeit von über 65 % auftragen.

Die Angaben des Herstellers der Glasfasertapete aufmerksam lesen.

### SICHERHEIT.

Das Sicherheitsdatenblatt ist unter [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) verfügbar, vor Gebrauch durchlesen.

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Bei Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen und ihm die Verpackung oder das Etikett zeigen.

### VORBEREITUNG DER UNTERGRÜNDE.

Sie müssen den DTU entsprechen, d. h. sauber, trocken, hart, kohäsiv, in einwandfreiem Zustand, staubfrei und frei von Schalölspuren sein.

Alte Wandbeläge mit einem Tapetenablöser entfernen.

Alte Farbe abschleifen und abwaschen.

Absorbierende Oberflächen mit einer Vorverleimungslösung behandeln, dazu 1 kg Pulver mit 16 bis 18 Litern Wasser verdünnen.

### VORBEREITUNG DES KLEBERS.

10 Liter kaltes Wasser (pro 1 kg Pulver) in einen sauberen Behälter gießen.

Einen Wirbel erzeugen und den Inhalt der Packung unter Rühren hinzugeben.

5 Minuten lang stehen lassen, dann erneut kräftig umrühren. Der Kleber ist gebrauchsfertig.

Bei dicken Glasfasertapeten (>120 g/m<sup>2</sup>) den Inhalt der Packung mit 8 Liter Wasser verdünnen.

### VERBRAUCH.

1 kg für 55 m<sup>2</sup>.

### ART DER ANWENDUNG.

Die Wand auf einer Fläche von maximal ca. 10 m<sup>2</sup> verleimen.

Dies kann mit der Rolle oder dem Profilspachtel erfolgen.

Die Glasfasertapete auflegen und von der Mitte zu den Enden hin feststreichen.

Nach dem Trocknen (ca. 24 Stunden) die erste Farbschicht mit einer Wasserfarbe (Acryl) auftragen und anschließend mit Acryl- oder Glycerinfarbe streichen.

Das Auftragen der Anstriche muss gemäß DTU 59-4 erfolgen.

Auch geeignet für das Verkleben von Glasfaser-, Vlies- und Vinyltapeten.

### TROCKNUNGSZEIT.

Abhängig vom Untergrund und den klimatischen Bedingungen.

In der Regel ist das Produkt nach 24-48 Stunden trocken.

### LAGERUNG.

24 Monate in der nicht angebrochenen Originalverpackung. Trocken lagern.

## VORTEILE

- Schnelle Vorbereitung.
- Klumpenfrei.
- Verstärkte Haftkraft.

VOC-Gehalt <1 g/l

