MASTIC ACRYLIQUE

ACRYLKITT SPEZIELL FÜR BAUGEWERBE UND ANSTRICHFARBE

GÜTEZEICHEN SNJF F12,5P

BESCHAFFENHEIT. Acrylkitt SNJF, Kunststoff erster Kategorie, ohne Haftgrundmittel auf Beton und eloxiertem Aluminium.

ANWENDUNGSBEREICHE. Verspachteln von Rissen und Fugen im Innen- und Außenbereich.

Ermöglicht es, Verbindungen zwischen verschiedenen Elementen im Bereich Mauerwerk, Rohbau Fenster und Türen herzustellen.
Hervorragende Haftung auf Holz, Beton, eloxiertem Aluminium, PVC, Mauerwerksuntergründen.

ANWENDUNG

VERWENDUNGSHINWEISE.
Hautkontakt vermeiden. Bei Augenkontakt unverzüglich mit Wasser auswaschen und einen Facharzt hinzuziehen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

VORBEREITUNG DER UNTERGRÜNDE VOR DER ANBRINGUNG.
Die Untergründe müssen sauber, trocken, frei von Staub, Fett und Ausschalungsprodukten sein. Auf Beton zuerst die Trocknung und Verfestigung abwarten (mindestens 4 Wochen).

AUSFÜHRUNG DER FUGE.
Eine weiche, nicht am Kitt haftende Rundschnur hineindrücken. Die Rundschnur darf keine Einschnitte aufweisen, die eine Blasenbildung der Fuge verursachen könnten.

Die Ränder der Fuge für eine bessere Endverarbeitung mit Klebeband schützen.

Den Kitt bei Fugen mit geringer Breite in einem Durchgang, bei Fugen mit großer Breite in 3 Durchgängen auftragen, die ersten beiden auf die Lippen der Fuge, den 3. auf den Boden.

Mit Wasser ohne Zusätze glätten. Den Kitt unter Vermeidung einer Blasenbildung richtig an die Lippen und an den Boden der Fuge drücken.

Die Abdeckbänder entfernen.

Die Fuge gegen Schauer, Wasserrieseln, Wasserspritzer und Frost schützen, solange sich keine richtige Haut (>1 mm) gebildet hat (mindestens 24 Std. bei 23° C). Bei Temperaturen von 15° C muss die Fuge mindestens 1 Woche lang, bei niedrigeren Temperaturen noch länger geschützt werden. Nach Bildung einer richtigen Haut die Fuge bis zum Trocknen des Kerns vor Frost schützen.

STREICHEN.
Nach dem völligen Trocknen des Kitts (mindestens 15 Tage) kann ein Farbanstrich erfolgen.

Dabei empfiehlt es sich, Dispersionsfarben zu verwenden (Acrylfarben, Vinylfarben) und zunächst einen Test vorzunehmen.

VERSPACHTELUNG VON RISSEN.
Die Risse bis zu einer Mindestbreite von 4 mm öffnen. Den Untergrund gemäß Abschnitt „Vorbereitung der Untergründe" vorbereiten. Den ACRYLKITT unter Vermeidung von Blasenbildung in die Risse geben. Den Kitt bis zur völligen Schwindung trocknen lassen. Die bis zum gewünschten ästhetischen Aussehen nötige Anzahl Schichten auftragen.

Reinigung des Materials mit Wasser vor dem Trocknen. Der getrocknete Kitt kann durch Abkratzen entfernt werden.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN.
- Zeit bis zur Hautbildung: ca. 15 Minuten (23° C, 50 % RH).
- Klebfreie Zeit: ca. 15 Minuten (23° C, 50 % RH).
- Dicke nach Trocknung: in 24 Std. (23° C, 50 % RH) 1 mm.
- Bruchdehnung gemäß ISO 8339: ≥100 %.
- Rückstellvermögen gemäß ISO 7389: < 40 %.
- Wasserdampfdurchgangskoeffizient gemäß NFT 30018: 7,5 g/m²/24 Std.
- Anwendungstemperatur: +5° C bis +40 °C.
- Dichte: 1,6.

VERBRAUCH.
Länge der mit einer 310 ml-Kartusche ausführbaren Fuge (in Metern).

DICKE DER FUGE	BREITE DER FUGE 4 mm	6 mm	8 mm	12 mm	20 mm
4 mm	**19 m**	**13 m**	**9,7 m**	**6,5 m**	**3,8 m**
6 mm	-	**8,6 m**	**6,5 m**	**4,3 m**	**2,6 m**
8 mm	-	-	**4,8 m**	**3,2 m**	**1,9 m**
10 mm	-	-	-	**2,6 m**	**1,6 m**

Die Fuge ist im Allgemeinen doppelt so breit wie dick.

FARBEN.
Weiß und Grau.

LAGERUNG.
18 Monate vor Kälte und starker Hitze geschützt, in nicht angebrochener Originalverpackung

VORTEILE

- **Lösungsmittelfrei.**
- **Ausführung von Fugen und Verspachteln von Rissen.**